



Сброс и перенастройка приставки


Необходимо нажать на пульте кнопку меню(домик), затем зайти в настройки выбрав изображение шестеренки в левом верхнем углу




Далее выбрать пункт **Настройки системы** и нажать «ОК». После этого переходим в пункт **Настройки устройства**




Затем выбираем пункт **Сброс** и нажимаем «ОК»




Подтверждаем сброс




Выбираем **Удалить всё** и нажимаем «ОК»




Когда приставка загрузится зажмите 2 кнопки на пульте от приставки как указано на картинке




Если подключение будет настроено появится сообщение «Подключение успешно завершено»




Выберите язык и нажмите кнопку «ОК»




Нажмите **Далее**, если к приставке подключен интернет кабель. Если кабель не подключен, выберите подключиться к другой сети и выполните подключение к Вашей сети wi-fi




Выберите название приставки (какое Вам нравится) и нажмите «ОК». Так она будет отображаться в системе




Далее приставка предлагает Вам авторизоваться в Вашем аккаунте YouTube, для этого нажмите «**Войти**» и введите логин и пароль



Следующим будет предложение улучшить android. Нажмите «**Да**» или «**Нет**» – на Ваш выбор



Запрос данных о Вашем местоположении. Нажмите «Да» или «Нет» – на Ваш выбор



The screenshot shows a dark-themed dialog box with the Google logo at the top left. The title is "Геоданные" (Location data). The main text explains that location data is needed for certain app functions like streaming and programming, and that users can manage permissions in settings. On the right side, there are two buttons: "Да" (Yes) in a blue box and "Нет" (No) in a smaller, lighter blue box.

Google


Геоданные

Чтобы расширить возможности приложений, предоставьте Google доступ к данным о местоположении устройства. Эти сведения бывают необходимы для корректной работы некоторых функций, например трансляции и программирования. Вы можете открыть доступ к данным о местоположении при установке или запуске приложения и в любой момент изменить разрешения в настройках устройства.

Да

Нет

Условия использования необходимо **Принять**



The screenshot shows a dark-themed dialog box with the Google logo at the top left. The title is "Условия использования" (Terms of Service). The main text states that by continuing, the user agrees to the Terms of Service and Google's Privacy Policy. It also mentions that the device may automatically install updates and that some apps offer paid content. A "Принять" (Accept) button is visible on the right. Below the button, there are three links: "Условия использования", "Политика конфиденциальности", and "Условия использования Google Play".

Google

Условия использования

Продолжая, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности Google, а также Условия использования Google Play.

Это устройство может автоматически устанавливать обновления и приложения от Google, производителя устройства и вашего оператора связи. В некоторых приложениях предлагается платный контент. Вы в любой момент можете удалить приложения или изменить разрешения в настройках устройства.

Чтобы улучшить работу сервисов, Google временно хранит аудиозаписи, сделанные пользователем с помощью микрофона.


Принять

[Условия использования](#)


[Политика конфиденциальности](#)

[Условия использования Google Play](#)


Затем приставка покажет Вам свои возможности, нажмите «Стрелочку» вправо на пульте от приставки




Чтобы сделать автоматическую настройку пульта от приставки к Вашему телевизору- зажмите 2 кнопки на пульте от приставки как показано на картинке



Приставка сама определит модель Вашего телевизора и отобразит на экране. Далее нажмите «**Yes**». Если модель телевизора определилась неверно, нажмите «**No**» и выберите модель вручную



Нажмите кнопку «ТВ» на пульте от приставки, чтобы проверить возможность управления телевизором



Настройка завершена. Вы на главном экране интерфейса приставки MOVIX VOICE

