



1) При первом запуске или после сброса до ЗУ:



выбираем тип подключения:



выбираем сеть:



вводим пароль:



## 2) Из меню

Настройки -> настройки системы -> Настройки интернет-соединения:  
далее аналогично описанию в п.1